

## HvacControl 5E relékimenetek használata

HvacControl 5E típusú vezérlőnél alapkiépítésben a relékimenetek közös pontja (COM) össze van kötve a 24VAC/DC táp „+” pontjával, tehát a **K1...K5 kimeneti sorkapcsokra 24V-os feszültséget kapcsol** (tápfeszültségtől függően AC vagy DC)

**Amennyiben potenciálmentes kontaktusként kell használni, a fotón jelzett áthidalást el kell vágni!**

### ***Fontos!***

A HvacControl relépanel használata esetén is el kell távolítani az áthidalást.  
A relépanel 12VDC-s reléket tartalmaz, ezért a relépanel 12VDC tápját kell (az áthidalás eltávolítása után) a vezérlő COM pontjára kötni!

